BASE DE AMORTIGUADOR

5223

Guia de comprador:

Marca	Modelo	Motor	Litros	Años	Línea	Posición	Especificación
HONDA	CIVIC	L4	1.7	2002 - 2002	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT. DER.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX / LX
HONDA	CIVIC	L4	1.7	2003 - 2003	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT. DER.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX / LX
HONDA	CIVIC	L4	1.7	2004 - 2004	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT. DER.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX / LX
HONDA	CIVIC	L4	1.7	2005 - 2005	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT. DER.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX / LX
HONDA	CR-V	L4	2.4	2003 - 2003	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT. DER.	AUTOMATICO / GAS / LX / EX
HONDA	CR-V	L4	2.4	2004 - 2004	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT. DER.	AUTOMATICO / GAS / LX / EX
HONDA	CR-V	L4	2.4	2005 - 2005	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT. DER.	AUTOMATICO / GAS / LX / EX
HONDA	CR-V	L4	2.4	2006 - 2006	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT. DER.	AUTOMATICO / GAS / LX / EX