



## BASE DE AMORTIGUADOR

5267



### Guia de comprador:

Marca	Modelo	Motor	Litros	Años	Línea	Posición	Especificación
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2006 - 2006	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2006 - 2006	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / GAS / LX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2007 - 2007	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2007 - 2007	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / GAS / LX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2008 - 2008	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2008 - 2008	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / GAS / LX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2009 - 2009	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2009 - 2009	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / GAS / LX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2010 - 2010	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2010 - 2010	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / GAS / LX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2011 - 2011	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX
HONDA	CIVIC	L4	1.8	2011 - 2011	BASE DE AMORTIGUADOR	FRONT.	AUTOMATICO / GAS / LX